

# watt & VEKE®

PLEASE READ BEFORE OPENING THE STAR!


**The paper star needs to be handled with care and opened slowly.  
Kindly open the star step by step according to the following instructions:**

EN


1. Grasp the edge of the paper star and open it carefully.
2. Insert one hand into a point of the paper star and push up softly with the hand to open the point. Repeat the procedure with each point until the paper star is fully opened.
3. Gently pull the two strings together and tie a knot to seal the paper star. Screw the light source into the lampholders E14 socket, and carefully insert the lamp into the opening of the paper star, close to the tied knot. Use **the LED light T22 (Art.no.C941430141) or T26 (Art.no.LEDT2601) light source.**  
Congratulations! You are now ready to hang your Watt & Veke paper star.

**Do not use any other light source than recommended LED light source or equivalent with our paper stars.**

1-2



3



SV

1. Greppa papperstjärnans ytterkant och öppna den försiktigt.
2. För att öppna upp en spets för in handen och tryck ut varsamt. Upprepa samma moment för alla spetsar tills pappersstjärnan har vecklats ut helt.
3. Knyt försiktigt ihop de två snörena till en knut. Skruva i ljuskällan i E14 sockeln och för varsamt in LED ljuskällan genom pappersstjärnans öppning, nära snörningen. Använd Watt & Veke's ljuskälla LED T22 (Art.nr. C941430141) eller LED T26 (Art.nr.LEDT2601).  
Gratulerar! Din Watt & Veke pappersstjärna är nu redo att hängas.

**Använd ej annan än rekommenderad eller likvärdig LED ljuskälla tillsammans med våra pappersstjärnor.**

**Only use electric cord supplied by Watt & Veke.  
Keep out of reach of small children and burning candles.**

**Använd endast kabel försedd av Watt & Veke.  
Håll utom räckhåll för småbarn och levande ljus.**